

Ensamble bomba lanza vertical DPA

1. Colocar la lanza en posición vertical apoyando el extremo sobre un piso firme.
2. Con el motor apagado, insertar el motor en la lanza presionando hacia abajo hasta que el cuello del motor haga tope con el cuello de la lanza.
3. En caso que ambos cuellos no hagan tope, levantar levemente y girar la manija del motor a varias posiciones, presionando el motor hacia abajo firmemente hasta que haga tope.
4. Una vez que ambos cuellos hagan tope, girar la rosca plástica en sentido horario hasta que el motor quede firmemente sujetado a la lanza.

NOTA: No usar herramientas para forzar el enrosque, ya que se puede dañar la rosca plástica.

